

LAMPENWERK24

Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise · LED-Motivlampe mit Dimmer

USB-C · stufenlos dimmbar · Ausführung C

Anschließen

1

Drei Tasten am Kabel

- **Oben, Plus:** heller.
- **Mitte:** ein und aus.
- **Unten, Minus:** dunkler.

Stufenlos, vom Nachtlicht bis zur vollen Helligkeit.

1. Steck das Kabel in ein Netzteil, in den Rechner, den Fernseher oder eine Powerbank.
2. Drück die mittlere Taste. Die Lampe leuchtet.
3. Stell mit Plus und Minus die Helligkeit ein.

Im Karton: Lampe mit Kabel und Dimmer, Klebepad, Ersatzclips. **Kein Netzteil**, sie läuft an jeder USB-Buchse, die du hast.

Aufhängen

2

1. Wisch die Wand trocken und fettfrei.
2. Zieh die Folie vom Klebepad ab und drück die Lampe 30 Sekunden fest an.
3. Lieber schrauben? Hinten sitzen zwei oder drei Schlüsselochtaschen, je nach Form. Schrauben liegen nicht bei.

Wenn etwas nicht stimmt

3

Leuchtet nicht

Stecker fest eindrücken, andere Buchse probieren, mittlere Taste noch einmal drücken.

Läuft am Schnelllader?

Ja, auch an USB-C-Netzteilen mit Power Delivery. Ein Adapter ist nicht nötig.

Klappert beim Tragen

Ein Clip ist aus der Rille gerutscht. **Kein Defekt.** Rückseite aufschrauben, Clip einrasten, zuschrauben.

Bleibt sie dunkel, schreib uns. **Anti-Dunkel-Garantie:** defekt angekommen heißt Ersatz.

Technische Daten

4

Spannung	5 V über USB · SELV · Schutzklasse III
Anschluss	USB-C, Dimmer mit drei Tasten im Kabel · Kabel ca. 1,5 m
Leuchtmittel	LED-Band 6000 K kaltweiß, austauschbar
Gehäuse	PETG, 3D-gefertigt, verschraubt

M	L	XL	XXL
22	32	42	52
3 cm tief	3 cm tief	5 cm tief	5 cm tief

Sicherheit

5

Dekorationsleuchte für den Innenraum. Kein Spielzeug, keine Raumbeleuchtung.

- Nur an 5 V über USB. Das Netzteil kommt in die Steckdose, das Lampenkabel nie.
- Bei beschädigtem Kabel oder Gehäuse nicht mehr anschließen.
- Nur für trockene Innenräume. Nicht ins Freie, nicht ins Bad.
- Kabel und Verpackung von Kindern fernhalten.
- Reinigen: abziehen, feuchtes Tuch, keine Lösungsmittel.

Hitze verformt das Gehäuse

Nicht in die Sonne, auf die Fensterbank, an die Heizung oder ins Auto.

LED-Band tauschen

6

Zieh die Lampe ab. Die Rückseite ist mit vier bis sechs Kreuzschlitzschrauben M3 × 12 mm verschraubt. Schrauben raus, Clips lösen, neues Band einlegen, Clips einrasten, zuschrauben. Die Lampe liefert **5 V über USB**.

Entsorgung

7

Nicht in den Hausmüll: Altgeräte können Stoffe enthalten, die Umwelt und Gesundheit schaden. Rückgabe kostenlos am Wertstoffhof oder im Handel.



Beschädigt angekommen? Foto an support@lampenwerk24.de. Rückgabe 14 Tage, personalisierte Lampen ausgenommen (§ 312g BGB).

Hersteller: Maximilian Hildebrandt (Lampenwerk24) · Puschkinallee 66 · 16540 Hohen Neuendorf · Deutschland · support@lampenwerk24.de

Typ LW24-MOTIV-M/L/XL/XXL · WEEE-Reg.-Nr. DE 57462496 · EMV 2014/30/EU · RoHS 2011/65/EU · Verordnung (EU) 2023/988 · Rev. 04 · 09/2026