Anschließen 1

Drei Tasten am Kabel

- **Oben, Plus:** heller.
- **Mitte:** ein und aus.
- **Unten, Minus:** dunkler.

Stufenlos, vom Nachtlicht bis zur vollen Helligkeit.

1. Steck das Kabel in ein Netzteil, in den Rechner, den Fernseher oder eine Powerbank.
2. Drück die mittlere Taste. Die Lampe leuchtet.
3. Stell mit Plus und Minus die Helligkeit ein.

Im Karton: Lampe mit Kabel und Dimmer, Ersatzclips. **Kein Netzteil**, sie läuft an jeder USB-Buchse, die du hast.

Aufhängen 2

1. Aufhängen wie ein Bild: hinten sitzen zwei oder drei Schlüssellöcher, zwei Nägel reichen.
2. Die Nägel im Abstand der Schlüssellöcher in die Wand schlagen.
3. Lampe einhängen und leicht nach unten ziehen. Nägel liegen nicht bei.

Auf dem Tisch: auf eine stabile, ebene Fläche stellen.

Wenn etwas nicht stimmt 3

Leuchtet nicht
Stecker fest eindrücken, andere Buchse probieren, mittlere Taste noch einmal drücken.

Läuft am Schnellader?
Ja, auch an USB-C-Netzteilen mit Power Delivery. Ein Adapter ist nicht nötig.

Klappert beim Tragen
Ein Clip ist aus der Rille gerutscht. **Kein Defekt.** Rückseite aufschrauben, Clip einrasten, zuschrauben.

Etwas nicht in Ordnung? Foto an uns, wir schicken kostenlos Ersatz.

Technische Daten 4

Spannung	5 V über USB · SELV · Schutzklasse III
Anschluss	USB-C, Dimmer mit drei Tasten im Kabel · Kabel ca. 1,5 m
Leuchtmittel	LED-Band 6000 K kaltweiß, austauschbar
Gehäuse	PETG, 3D-gefertigt, verschraubt

M	L	XL	XXL
22	32	42	52
3 cm tief	3 cm tief	5 cm tief	5 cm tief

Sicherheit 5

Dekorationsleuchte für den Innenraum. Kein Spielzeug, keine Raumbeleuchtung.

- Nur an 5 V über USB. Das Netzteil kommt in die Steckdose, das Lampenkabel nie.
- Bei beschädigtem Kabel oder Gehäuse nicht mehr anschließen.
- Nur für trockene Innenräume. Nicht ins Freie, nicht ins Bad.
- Kabel und Verpackung von Kindern fernhalten.
- Reinigen: abziehen, feuchtes Tuch, keine Lösungsmittel.

Hitze verformt das Gehäuse
Nicht abdecken. Nicht in die Sonne, auf die Fensterbank, an die Heizung oder ins Auto.

LED-Band tauschen 6

Die Lichtquelle kannst du selbst tauschen, nur gegen unser Ersatzband. Abziehen, die Schrauben M3 hinten lösen, Clips lösen, Band tauschen, Clips einrasten, zuschrauben.

Entsorgung 7

Nicht in den Hausmüll: Altgeräte können Stoffe enthalten, die Umwelt und Gesundheit schaden. Rückgabe kostenlos am Wertstoffhof oder im Handel.

Hersteller: Maximilian Hildebrandt (Lampenwerk24) · Puschkinallee 66 · 16540 Hohen Neuendorf · Deutschland · support@lampenwerk24.de
Typ LW24-MOTIV-M/L/XL/XXL · WEEE-Reg.-Nr. DE 57462496 · EMV 2014/30/EU · RoHS 2011/65/EU · Verordnung (EU) 2023/988 · Rev. 06 · 11/2026